# MAQUINA DE BURBUJAS




# SFB 1000II B

## MANUAL DE USO

ES

www.sfaudio.es

**Introducción**

Gracias por elegir nuestra maquina de burbujas SFB1000 II B.

Por favor, leer este manual cuidadosamente y antes de hacer funcionar la máquina siguiendo las instrucciones y consejos detenidamente para evitar daños y para sacar el máximo provecho de su máquina durante años.

**Atención:**

- Esta máquina no es para uso domestico, solo debe de ser usada por personal profesional y bajo vigilancia.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No dejar la maquina funcionando sin vigilancia.
- Respete todas las instrucciones de uso, de seguridad y de mantenimiento a fin de evitar descargas eléctricas y conservar el equipo en buen estado**.**
- Guarde el equipo, siempre limpio y seco.
- Utilícelo solo en interiores.
- La toma de corriente debe de corresponder con las características de la maquina y estar provista de toma de tierra.
- Coloque la maquina en un plano horizontal y sin inclinar.
- Apague y desenchufe la maquina después de cada utilización.
- La maquina, no es estanca. Si la humedad, el agua o algún líquido penetra dentro del equipo, corte inmediatamente la corriente y contacte con su distribuidor.
- La maquina, no contiene ninguna pieza reemplazable por el usuario. Todas las reparaciones, han de ser efectuadas por un técnico autorizado.
- Coloque la maquina en un lugar bien ventilado y no obstruya nunca los orificios de ventilación de la maquina. Mantenga al menos una distancia de seguridad de 3 metros entre la maquina y cualquier objeto inflamable.
- No acercar líquidos inflamables a la maquina, tales como aceite, gas, perfume, etc.…
- Respete todas las instrucciones de seguridad indicadas en la maquina.
- Utilice únicamente líquido de humo y burbujas de buena calidad recomendado por la marca.
- Si usted ingiere líquido de humo o burbujas, vaya inmediatamente al médico y lleve la etiqueta del líquido que ha ingerido. Si el líquido entra en contacto con su piel u ojos, lávalos con abundante agua limpia.
- Limpie regularmente la maquina a fin de evitar daños y reparaciones.
- Desenchufe la maquina y déjela enfriar, límpiela y séquela con un paño sin pelusas y llene el depósito de liquido de humo y burbujas cuando tenga previsto volver a utilizarla.

**DESEMBALAJE E INSPECCION**

Abrir la caja de embalaje y verificar que todo el equipamiento viene incluido en el embalaje y que esta sin daños. Además de su máquina de burbujas SFB1000 II B la caja debe de contener los siguientes elementos:

- Cable de conexión a red.
- Mando inalámbrico.

Si falta algún elemento contacte inmediatamente con su distribuidor. Antes de empezar a operar con su máquina de burbujas SFB1000 II B, asegurarse que no hay signos de daños provocados por el transporte.

En el caso de que la carcasa de la maquina este deteriorada o el cable de conexión con daños, NO conecte la maquina ni la ponga en funcionamiento. Contacte inmediatamente con su distribuidor para recibir instrucciones.

**PREPARACION**

1. Retire todo el embalaje y partes plásticas que envuelven y protegen la máquina de burbujas SFB1000 II B.
2. Situar la maquina sobre una superficie plana. Rellenar el recipiente destinado para el líquido con líquido especialmente diseñado para generar burbujas basado en agua de alta calidad. Líquidos inapropiados pueden provocar daños en la máquina.

**FUNCIONAMIENTO**

1. Situar la máquina en un lugar plano y verter el líquido en el recipiente situado bajo las paletas, en el frontal podemos ver el nivel máximo de líquido.
2. Conectar el cable de alimentación.
3. Para el uso con mando a distancia inalámbrico, pulse el botón del mando inalámbrico correspondiente.

- Botón A = Activación.
- Botón B = Activación.
- Botón C = Stop.
- Botón D = Stop.




4. Si la maquina no va a ser usada durante mucho tiempo, drene el liquido de burbujas a través de la válvula trasera de la máquina hasta que no quede liquido en todo el circuito.

Nota.- Las conexiones DMX NO SON FUNCIONALES. Solo están prevista para instalación OPCIONAL de modulo DMX.

**MANTENIMIENTO**

La limpieza de la máquina de burbujas regularmente, previene averías y ahorro en costes de reparación.

Limpiar la maquina solo con agua y un paño seco evitando mojar las partes eléctricas de la máquina de burbujas.

**Características**

**Modelo:** SFB1000 II B

**Carcasa:** Plástico ABS.

**Voltaje:** AC220-240V, 50hz/60Hz

**Potencia:** 300W

**Capacidad recinto líquido:** 1.35L

**Control:** Mando inalámbrico.

**Medidas (mm):** 320 * 50 * 37

**Peso:** 4.2 Kg

**Medidas Caja (mm):** 530 * 380 * 335 mm

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. SF AUDIO no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página web www.sfaudio.es Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

Instrucciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página web www.sfaudio.es