MÁQUINA DE BURBUJAS + HUMO CON LEDS



SFB500

MANUAL DE USO

ES

www.sfaudio.es

Introducción

Gracias por elegir nuestra máquina de burbujas SFB500.

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de hacer funcionar la máquina, siguiendo las instrucciones y consejos detenidamente para evitar daños y aprovechar al máximo su máquina durante años.

La SFB500 es una combinación de máquina de humo, máquina de burbujas e iluminación LED que permite tanto la generación de humo, burbujas e iluminación de las mismas, como el llenado de las burbujas con humo, lo cual la hace muy atractiva y diferente a las máquinas de burbujas convencionales.

Cuenta con dos boquillas que generan miles de burbujas por minuto rellenas de humo, y dos turbinas que elevan el torrente de burbujas con ayuda de dos toberas orientables en la parte frontal. Además, está equipada con 24 LEDs RGBW de 3 W cada uno, que permiten tanto el coloreado de las burbujas al salir de la máquina como el ambiente creado por la niebla que llena las burbujas.

Atención:

- Esta máquina no es para uso domestico, solo debe de ser usada por personal profesional y bajo vigilancia.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No dejar la máquina funcionando sin vigilancia.
- Respete todas las instrucciones de uso, de seguridad y de mantenimiento a fin de evitar descargas eléctricas y conservar el equipo en buen estado.
- Guarde el equipo, siempre limpio y seco.
- Utilícelo solo en interiores.
- La toma de corriente debe de corresponder con las características de la máquina y estar provista de toma de tierra.
- Coloque la máquina en un plano horizontal y sin inclinar.
- Apague y desenchufe la máquina después de cada utilización.
- La máquina, no es estanca. Si la humedad, el agua o algún líquido penetra dentro del equipo, corte inmediatamente la corriente y contacte con su distribuidor.
- La máquina, no contiene ninguna pieza reemplazable por el usuario. Todas las reparaciones, han de ser efectuadas por un técnico autorizado.
- Coloque la máquina en un lugar bien ventilado y no obstruya nunca los orificios de ventilación de la máquina. Mantenga al menos una distancia de seguridad de 3 metros entre la maquina y cualquier objeto inflamable.
- No acercar líquidos inflamables a la máquina, tales como aceite, gas, perfume, etc.…
- Respete todas las instrucciones de seguridad indicadas en la máquina.
- Utilice únicamente líquido de humo y burbujas de buena calidad recomendado por la marca.
- Si usted ingiere líquido de humo o burbujas, vaya inmediatamente al médico y lleve la etiqueta del líquido que ha ingerido. Si el líquido entra en contacto con su piel u ojos, lávalos con abundante agua limpia.
- Limpie regularmente la maquina a fin de evitar daños y reparaciones.
- Desenchufe la máquina y déjela enfriar, límpiela y séquela con un paño sin pelusas y llene el depósito de liquido de humo y burbujas cuando tenga previsto volver a utilizarla.

DESEMBALAJE E INSPECCION

Abrir la caja de embalaje y verificar que todo el equipamiento viene incluido en el embalaje y que esta sin daños. Además de su máquina de burbujas SFB-500 la caja debe de contener los siguientes elementos:

Cable de conexión a red.

Mando inalámbrico.

Si falta algún elemento contacte inmediatamente con su distribuidor. Antes de empezar a operar con su máquina de burbujas SFB-500 asegurarse que no hay signos de daños provocados por el transporte.

En el caso de que la carcasa de la máquina este deteriorada o el cable de conexión con daños, NO conecte la máquina ni la ponga en funcionamiento. Contacte inmediatamente con su distribuidor para recibir instrucciones.

PREPARACION

1. Retire todo el embalaje y partes plásticas que envuelven y protegen la máquina de burbujas SFB-500.

2. Situar la máquina sobre una superficie plana. Rellenar los depositos destinados para el líquido de burbujas con líquido especialmente diseñado para generar burbujas basado en agua de alta calidad.

3. Rellenar el depósito destinado al líquido para generar humo exclusivamente con líquido de humo.

Muy Importante: Cada depósito debe contener solo y exclusivamente el liquido para que esta destinado. Llenar con liquido equivocado el depósito de líquido de humo provocarian daños serios en la máquina. Por lo tanto **NO CONFUNDIR** ni mezclar líquidos, el depósito de líquido de humo solo debe de ser llenado con líquido para tal fin y los depositos para líquido de burbujas solo deben de contener líquido para la generación de burbujas.

Líquidos inapropiados pueden provocar daños serios en la máquina.

Daños por el uso de líquidos de baja calidad o inapropiados no estan cubiertos por la garantía de la máquina.

FUNCIONAMIENTO

1. Situar la máquina en un lugar plano y llenar los depósitos con el líquido correspondiente a cada uno de ellos. Conectar el cable de alimentación.
2. Para la generación de humo la máquina necesita un tiempo de calentamiento de al menos 3 minutos.
3. Para el uso con mando a distancia inalámbrico, pulse el botón del mando inalámbrico correspondiente.

Botón A = Activación.

Botón B = Stop.

Botón C = Aumenta la generación de humo.

Botón D = Disminuye la generación de humo.



4. Si la máquina no va a ser usada durante mucho tiempo deje los tubos vacios, tanto de líquido de burbujas como de líquido de humo. Esto se consigue haciendo funcionar la máquina durante 1 minuto con los tubos de alimentación de líquidos fuera de los depósitos hasta que no genere ni humo ni burbujas.

PANEL DE CONTROL DISPLAY

Con el panel de control de la parte superior de la máquina y con ayuda del display incorporado podemos fijar todos los parametros de control de la máquina.



Cada vez que pulsamos la tecla menú, cambiamos de parametro para el ajuste con las teclas UP – DOWN (subir, bajar valor del parametro o seleccionar segun indique el display).

1. **Funcion:** Podemos cambiar entre tres funcionamientos diferentes de la máquina:
    - **Fog.-** La máquina funciona solo en modo humo como si de una máquina de niebla Fazer se tratara.
    - **Bubles.-** La máquina funciona solo en modo burbujas como si de una máquina de burbujas se tratara.
    - **Fobbles.-** La máquina combina el funcionamiento de humo + burbujas.
2. **Interval:** Tiempo de reposo en modo TIMER (Ajustable de 0 – 100 seg.)
3. **Duration:** Tiempo de funcionamiento en modo TIMER (Ajustable de 0 – 100 seg.)
4. **Volume Out:** Volume de humo de salida en modo TIMER (Ajustable de 0 – 100) Ideal 10%
5. **DMX 512:** Ajuste del canal DMX (1-512)
6. **Wind For:** Ajuste de la velocidad de la turbina, a mas velocidad mayor alcance de las burbujas. (0-10)
7. **Led Pro (*):** Programas de colores led (0-20).
8. **Led Speed:** Velocidad de cambio de colores leds (0-10).
9. **Led Sync:** Sincroniza el funcionamiento de los leds con la generacion de burbujas. (YES - NO).
10. **Remote Out:** Volumen de salida de humo en modo mando inalámbrico (0 – 100%).
11. **Bubble:** Regula la cantidad de generación de burbujas (0 – 10). (Nota.- Ajustado a 0 no emite burbujas).
12. **Motor:** Regula la velocidad de salida de burbujas (0 – 10). (Nota.- Ajustado a 0 no emite burbujas).
13. **Down Fan:** Velocidad de la corriente de aire que sale por las toberas inferiores (0 – 10).

(*) Programas de colores seleccionados con Led Pro: 0 Leds apagados, 1 Rojo, 2 Verde, 3 Azul, 4 Blanco, 5 Ambar, 6 Violeta, 7 Magenta, 8 Multi color, 9 Multi color, 10 Multi color cambiante.

Emparejamiento de mando inalambrico

1.- Pulsar en el display la tecla remote
2.- Pulsar la tecla A en el mando inalambrico hasta que el led indicador en el display cambie de color.

MANTENIMIENTO

La limpieza de la máquina de burbujas regularmente, previene averías y ahorro en costes de reparación.

Limpiar la máquina solo con agua y un paño seco evitando mojar las partes eléctricas de la máquina de burbujas.

Características:

Model: SFB-500

Carcasa: Metálica.

Voltage: AC220-240V, 50hz/60Hz

Power: 900W

LED: 24 x 3W (4 colours Gren, Blue, Red, White)

Deposito líquido humo: 1 x 2.3L

Deposito líquido burbujas: 2 x 2.3L

DMX: 8 canales

Control: Mando inalámbrico, Panel control display, control DMX.

Peso : 13 Kgs

Medidas máquina: 430 x 325 x 440 mm

Medidas con caja: 485 x 390 x 510 mm

SFaudio

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. SF AUDIO no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página web www.sfaudio.es Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

Instrucciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página web www.sfaudio.es