



MAQUINAS DE HUMO



SFR900 - SFR1500

MANUAL DE USO

ES



Introducción

Gracias por elegir nuestra máquina de humo de la serie SFR.

Por favor, leer este manual cuidadosamente y antes de hacer funcionar la máquina siguiendo las instrucciones y consejos detenidamente para evitar daños y para sacar el máximo provecho de su máquina durante años.

La serie SFR la componen 2 máquinas de humo de diferente potencia de salida las cuales generan un potente chorro de humo en su salida y dependiendo del modelo que elijamos podemos tener potencias de 900W (SFR900) y 1500W (SFR1500).

Son máquinas tanto para pequeños como grandes eventos y se caracterizan por su sencillez y gran caudal de salida de humo. Podemos controlarla mediante mando pulsador con cable y con mando inalámbrico ambos incluidos.

Atención:

- Esta máquina no es para uso doméstico, solo debe de ser usada por personal profesional y bajo vigilancia.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No dejar la maquina funcionando sin vigilancia.
- Respete todas las instrucciones de uso, de seguridad y de mantenimiento a fin de evitar descargas eléctricas y conservar el equipo en buen estado.
- Guarde el equipo, siempre limpio y seco.
- Utilícelo solo en interiores.
- La toma de corriente debe de corresponder con las características de la máquina y estar provista de toma de tierra.
- Coloque la maquina en un plano horizontal y sin inclinar.
- Apague y desenchufe la maquina después de cada utilización.
- La máquina, no es estanca. Si la humedad, el agua o algún líquido penetra dentro del equipo, corte inmediatamente la corriente y contacte con su distribuidor.
- La máquina, no contiene ninguna pieza reemplazable por el usuario. Todas las reparaciones, han de ser efectuadas por un técnico autorizado.
- Coloque la maquina en un lugar bien ventilado y no obstruya nunca los orificios de ventilación de la máquina. Mantenga al menos una distancia de seguridad de 3 metros entre la máquina y cualquier objeto inflamable.
- No acercar líquidos inflamables a la máquina, tales como aceite, gas, perfume, etc....
- Respete todas las instrucciones de seguridad indicadas en la máquina.

- Utilice únicamente líquido de humo de buena calidad recomendado por la marca.
- Si usted ingiere líquido de humo, vaya inmediatamente al médico y lleve la etiqueta del líquido que ha ingerido. Si el líquido entra en contacto con su piel u ojos, lávalos con abundante agua limpia.
- Limpie regularmente la máquina a fin de evitar daños y reparaciones.
- Desenchufe la máquina y déjela enfriar, límpiela y séquela con un paño sin pelusas y llene el depósito de líquido de humo cuando tenga previsto volver a utilizarla.

DESEMBALAJE E INSPECCION

Abrir la caja de embalaje y verificar que todo el equipamiento viene incluido en el embalaje y que está sin daños. Además de su máquina de humo SFR la caja debe de contener los siguientes elementos:

- Máquina de humo.
- Cable conexión a red.
- Mando inalámbrico.
- Mando con cable de disparo manual.
- Diadema para colgar.
- 2 tornillos diadema.

Si falta algún elemento contacte inmediatamente con su distribuidor. Antes de empezar a operar con su máquina de humo SFR asegurarse que no hay signos de daños provocados por el transporte.

En el caso de que la carcasa de la máquina este deteriorada o el cable de conexión con daños, NO conecte la máquina ni la ponga en funcionamiento. Contacte inmediatamente con su distribuidor para recibir instrucciones.

PREPARACION

1. Retire todo el embalaje y artes plásticas que envuelven y protegen la máquina de humo SFR.
2. Rellenar el depósito destinado al líquido para generar humo exclusivamente con líquido de humo basado en agua de alta calidad.

MUY IMPORTANTE

- Líquidos inapropiados pueden provocar daños serios en la máquina.
- Daños por el uso de líquidos de baja calidad o inapropiados no están cubiertos por la garantía de la máquina.

FUNCIONAMIENTO

1. Situar la máquina en un lugar plano y llenar el depósito con el líquido de humo base agua apropiado y de alta calidad.
2. Conectar el cable de alimentación.
3. Para la generación de humo la máquina necesita un tiempo de calentamiento de al menos 5 minutos.
4. Para el uso con mando a distancia inalámbrico, pulse cualquiera de los 4 botones del mando inalámbrico. Todos actuarán de la misma forma, mientras este pulsado la máquina estará funcionando y generando humo.

Botón A = Generación de humo.

Botón B = Generación de humo.

Botón C = Generación de humo.

Botón D = Generación de humo.



5. Para el uso con el mando de cable, conectar el mando al conector marcado en la parte trasera como "Manual Controller". Para disparar solo pulsar el botón del mando cuando la máquina esté lista para generar humo.

Si la máquina no va a ser usada durante mucho tiempo deje los tubos vacíos de líquido de humo. Esto se consigue haciendo funcionar la máquina durante varios disparos con los tubos de alimentación de líquidos fuera de los depósitos hasta que no genere humo.

MANTENIMIENTO

La limpieza de la máquina de humo regularmente, previene averías y ahorro en costes de reparación.

Limpiar la máquina solo con agua y un paño seco evitando mojar las partes eléctricas de la máquina.

LIQUIDO RECOMENDABLE: Antari FLJ - Antari FLC - Antari FLG - Antari FLR

CARACTERÍSTICAS:

Modelo	SFR900	SFR1500
Carcasa	Metálica.	Metálica.
Voltaje	AC220-240V, 50hz/60Hz	AC220-240V, 50hz/60Hz
Potencia	900W	1.500W
Tiempo de calentamiento	5 min.	7min.
Deposito liquido humo	1,5L	3,5 L
Control	Mando de cable y Mando inalámbrico.	Mando de cable y Mando inalámbrico.
Peso	3,2 Kg	6 Kg
Medidas maquina	34 x 22 x 150 Cm	44 x 25,8 x 16 Cm



Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. SF AUDIO no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página web www.sfaudio.es. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

Instrucciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página web www.sfaudio.es